



Tecla programável

Para maior conveniência, solicite ao revendedor que programe **SK** como atalho para um recurso de rádio. Consulte o revendedor para saber mais sobre os recursos atribuíveis do rádio.

1

Indicações do LED

Indicador LED	Status do rádio
A luz verde pisca	O rádio está sendo ligado.
A luz verde acende	O rádio está recebendo.
A luz vermelha acende	O rádio está transmitindo.
A luz laranja pisca lentamente	O rádio está realizando a verificação.
A luz laranja acende	Tempo de espera da chamada: nenhuma voz está sendo transmitida ou recebida no canal durante uma chamada. Nesse período, você pode pressionar e segurar a tecla PTT e falar.

Operações básicas

Carregamento da bateria

⚠ CUIDADO

- Leia o **Folheto de informações de segurança** antes de carregar.
- Use o carregador aprovado para carregar a bateria.
- A energia restante da bateria de íons de lítio é limitada a 30%, de acordo com o novo regulamento de transporte de baterias de lítio aprovado pela International Air Transport Association (IATA).

Antes do primeiro uso, certifique-se de carregar a bateria. Você pode carregar a bateria independente ou o rádio com a bateria conectada. É recomendável que o rádio permaneça desligado durante o carregamento.

O indicador LED no carregador mostra o status de carregamento. Para obter detalhes, consulte a tabela a seguir.

Indicador LED	Status de carregamento
A luz vermelha acende	A bateria está sendo carregada.
A luz laranja acende	A bateria está carregada em 85% ou mais.
A luz verde acende	Não há bateria colocada no carregador ou a bateria está totalmente carregada.

Ligar e desligar o rádio

Para ligar ou desligar o rádio, gire o botão **Ligar-Desligar/Controle de volume** no sentido horário ou no sentido contrário até ouvir um clique.

Ajustar o volume

Para aumentar ou diminuir o volume, gire o botão **Ligar-Desligar/Controle de volume** no sentido horário ou no sentido contrário.

Seleção da zona

Uma zona é um grupo de canais dentro da mesma área operacional. O rádio tem suporte para até 3 zonas, cada uma com até 16 canais.

2

Para selecionar uma zona, pressione a tecla pré-programada **Zona para cima** ou **Zona para baixo**.

Seleção de canais

Para selecionar um canal gire o botão **Seletor de canais**. Se o recurso Notificação de canal estiver ativado, o rádio automaticamente anunciará o canal atual ao ligar e mudar de canal.

Serviços de chamada

Ao falar durante uma chamada, mantenha o microfone a uma distância de 2,5 a 5 cm da boca. Isso garante uma qualidade de voz ideal no rádio receptor.

Chamada em um canal digital

É possível iniciar ou receber os seguintes tipos de chamadas em um canal digital:

- chamada privada: uma chamada de um usuário individual para outro usuário individual.
- Chamada de grupo: uma chamada de um usuário individual em um grupo para todos os outros membros do grupo.
- Chamada geral (ativada pelo revendedor): uma chamada de um usuário individual para todos os outros usuários no canal atual.

Iniciar uma chamada

- Na tela inicial, gire o botão **Seletor de canais** para selecionar o canal desejado e pressione e segura a tecla **PTT** para iniciar uma chamada a um contato privado/de grupo/geral predefinido no canal.
- Se o recurso Chamada de um toque está configurado pelo revendedor, pressione a tecla pré-programada **Chamada de um toque** e pressione a tecla **PTT** para iniciar uma chamada para um contato privado ou de grupo.

Receber e responder a uma chamada

É possível ouvir uma chamada recebida sem qualquer operação.

Para responder a uma chamada privada ou de grupo, mantenha pressionada a tecla **PTT** durante o tempo predefinido.

Encerrar uma chamada

- Uma chamada privada ou de grupo é encerrada ao final do tempo de espera.
- Uma chamada geral termina quando aquele que chama solta a tecla **PTT**.

Chamada por canal analógico (sem sinalização)

É possível iniciar uma chamada para todos os outros usuários no canal analógico atual. As operações são as mesmas de canal digital.